## GIGA スクール クロームブックのアップデートの方法

「カメラが使えない!」「お絵かきアプリが表示されない!」など、不具合が出た場合の対処法です。



①Chromebookを起動させて右下の部分をクリック。

②すると右下のような画面が出ます。設定(歯車のマーク)をクリック。



③設定画面を開いたら左下の「Chrome OS について」をクリック。

				_ 0 ×	_ 0 ×	
	設定	Q、 設定項目を検索			AŻ :	
	♥ ネットワーク	🏝 ご使用の Chromebook は組織によって管理されています			更新日 ↓	
	* Bluetooth	ネットワーク			今日 11:25	
$\geq$	□ 接続済みのデバイス	WIFI BigaSchool_OS	ı → 🗨		今日 11:24 今日 11:10	
	💄 アカウント	■ モバイルデータ NTT DOCOMO	<b>リ</b> カードがありません			
	デバイス	douse zu )p hn				
	🖉 カスタマイズ	18.00, 47.00	Ť			
	Q、 検索エンジン	Bluetooth				
	😯 セキュリティとプライバノー	Bluetooth	•			
	🗰 アプリ	- 42				
	詳細設定	接続済みのデバイス				
	Chrome OS について	□ Android スマートフォン Chromebook をスマートフォンと接続します。詳細	■ ○			
		ニアバイシェア 近くのユーザーとファイルを共有できます。詳細	設定			
0		o 🖬 📀 😁 🖨		<b>()</b>	あ 🗢 🔒 11:27	

④Google Chrome OS をクリックしてアップデート。

これには1時間以上かかる場合があるので,使用するタイミングに合わせて早めにアップデートしておく と良いようです。ちなみに普段使っていれば自動的にアップデートされるようですが,あまり開かないと更 新されないとのことでした。

<ul> <li>∃ カメラが使えな</li> <li>← → C</li> <li>■</li> </ul>	設定	Q、 設定項目を推開		× ©	) @ :	₽ ×
	<ul><li>マネットワーク</li><li>✗ Bluetooth</li></ul>	Chrome OS について		0	共有 • へ	翔太 [1]
	<ul> <li>技統済みのデバイス</li> <li>アカウント</li> </ul>	<b>Google Chrome OS</b> バージョン:91.0.4472.81 (Official Build) (64 ビット)	アップデートを確認			
- N - - - -	<ul> <li>デバイス</li> <li>カスタマイゴ</li> </ul>	新機能を確認する Chrome QS のヘルプを見る	2			+
- - - -	Q 検索エンジン	問題を報告	Ľ			
D	<ul> <li>セキュリティとブライバシー</li> <li>アブリ</li> </ul>	診断 詳細	₽			
- - - - - -	詳細設定 Chrome OS について	■ この Chromebook は sendai-c.ed.jp によって管理されています	Z			
7		Google Chrome OS Copyright 2021 Google LLC. All rights reserved. Google Chrome はオープンソース プロジェクト Chromium やその他のオープンソー: 理しました。	ス ソフトウェアによって実		Ø	>
0		(a) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c		( <b>)</b>	5 💎 🗎	11:31

※できるだけこの作業は PC を使う前に一度やっておくとよいです。